

Der ELMO L-12iD... eine Kurzanleitung

BASISFUNKTIONEN

Zoom und Autofokus


- Zoom: Grauen Knopf drehen
- Autofokus: Orangenen Knopf drücken

Helligkeit anpassen


- Helligkeit: Heller
Bewegung: Vor (in Miniaturansicht von Fotos/Videos)
- Helligkeit: Dunkler
Bewegung: Zurück (in Miniaturansicht von Fotos/Videos)

Bilder einfrieren, speichern und wiedergeben

- 1 Aufnahme von Fotos
- 2 Wiedergabe von Fotos/Videos
- 3 Wechsel zum Computerbild
- 4 Wechsel zum Livebild
- 5 Einfrieren des Bildes – Bestätigen/Auswahl



FERNBEDIENUNG



Zoom und Helligkeit

- 1 Zoom: Vergrößern – Bewegung: nach oben
- 2 Zoom: Verkleinern – Bewegung: nach unten
- 3 Helligkeit: Heller – Bewegung: nach links
- 4 Helligkeit: Dunkler – Bewegung: nach rechts
- 5 Autofokus – im Menü: Bestätigen/Auswahl
- 6 Ein-/Ausschalter

Präsentationshilfen

- 1 Highlight-Fenster/Hervorheben*: Verschieben über Bewegungstasten
- 2 Maske/Abdecken: Verschieben über Bewegungstasten
- 3 Scroll/Bildlauf: Verschieben über Bewegungstasten

* Zum Anpassen der Größe: Funktion anwählen, dann Menütaste am Gerät drücken

Aufnahme und Wiedergabe

- 1 Wiedergabe von Fotos/Videos: Auswahl über Bewegungstasten, Wechsel zwischen Fotos/Videos über Menütaste am Bedienfeld
- 2 Wechsel zum Computerbild (siehe Anschluss des ELMO)
- 3 Aufnahme von Fotos
- 4 Aufnahme von Videos: Aufnahme startet auf Knopfdruck. Erneutes Drücken beendet die Aufnahme.
- 5 Bildvergleich (zwischen Foto und Livebild)
- 6 Beenden von Funktionen, zurück zum Livebild